


壁面への装着について

本体と壁面装着用ブラケットは合体した形で発送されております。開梱時に「本体」と「ブラケット」を取り外して「壁面装着作業」を行って下さい。

※取り外しする際に「本体」と「ブラケット」の装着構造をご確認下さい。ブラケットを壁面に取り付けた後に、本体を引っ掛ける様なかたちで装着します。



本体側に付けるブラケット側に付いている「ポツ状ネジ」を写真の様してに引っ掛けます。



壁面への装着について

光センサー受信部はここにあります。
本体の上側です。
画面の明るさを自動で調整します。




リモコン受信部はここにあります。
本体の下側です。



壁面への装着について コンテンツ更新のUSB「USBの差込口」



機器設置時および運用時は、扉を開けることは不要です。
メンテナンス時のみ使用します。
本体の右側側面にカギ穴が2口あります。
付属しているカギを使用して本体のガラス枠を開口します。
カギ2本です。
※ガラス枠を開口した場合は必ず手で支えて下さい。



HDMI & USBの差込み口は本体前面部にあります。
※本体のガラス枠を開口します。