

# デジタルサイネージ「集客くん」の コンテンツ制作方法




OF system  
Corporation



株式会社 オーエフシステム

# 1. パワーポイントを起動

(新しいプレゼンテーションをクリック)  
デジタルサイネージ新規コンテンツ制作方法




## 2. パワーポイント初期画面



初期の入力枠を消し、  
白紙の状態にする




# 3. ワイド画面 (16:9)




デザインのスライドの  
サイズを  
ワイド画面 (16:9) にする

# 4. 新しいスライドを必要な枚数作成する




新しいスライド白紙

# 5. 背景色




デザインの  
背景の書式設定

例は 単色 (黒)



必要なスライドに適用する




# 6. スライドの完成イメージ




# 6-1. 画像部品を配置する

挿入→画像





## 6-2. 配置する画像をJPGファイルから選ぶ

(配置する画像JPGは、あらかじめイラストレーターなどのソフトで作成をしてください)




# 6-3. 配置する画像JPGは、左を頭として配置する

## 画像回転







目的の位置に画像を縮小などして配置する




# 6-4. 複数の画像を目的の位置に配置する

画像配置を繰り返す




# 7-1. 複数のスライドで画面位置が常に決まっている画像複製する (コピー)





出来上がったスライド画面を全選択してコピー

## 7-2. 複数のスライドで画面位置が常に決まっている画像を複製する (ペースト)




新しい必要なスライド画面にペーストする

## 7-3. 複数のスライドで画面位置が常に決まっている画像を複製する（固定画像以外の画像は削除する）




固定画像以外の画像は削除する

## 7-4. 複数のスライドで画面位置が常に決まっている画像複製する（必要なスライドにコピーする）




スライド画面の全選択コピー





必要なのスライドを選択

ペースト




各スライドの基本ベースがコピーされました

# 8-1. 各スライドに画像を配置する




挿入→画像  
画像ファイル選択→挿入

## 8-2. 各スライドの画像の配置位置がずれないように図の書式設定の位置を合わせる




# 9. 画面切り替え時間を設定



画面切り替え  
画面切り替えのタイミング


クリック時チェック外す  
自動的に切り替え（任意の秒数）

# 10-1. 画像にアニメーションを付ける





アニメーションを付ける  
画像をクリック選択


# 10-2. 画像にアニメーションを付ける





例  
アニメーション  
アニメーションの軌跡  
直線  
直前の動作と同時に  
継続時間（任意秒数）  
遅延（任意秒数）




# 11-1. BGM等を挿入する（音を出す場合）





挿入  
オーディオ  
このコンピュータ上のオーディオ



# 1 1 - 2. 挿入したBGM等の音声の設定をする




アニメーション  
再生  
アニメーションウィンドウ  
音声ファイルを右クリック  
効果のオプション  
各種設定




# 1 1 - 3. 挿入したBGM等のマークをかくす



 マークを右クリック





# 12-1. ビデオ挿入する (動画がある場合)



挿入するスライドを選択  
挿入  
ビデオ  
このコンピューター上のビデオ  
ファイル選択  
挿入




# 12-2. 挿入ビデオ配置・ビデオの長さに合わせて画面切り替え時間を設定する




回転・配置  
画面切り替え  
画面切り替えのタイミング


クリック時チェック外す  
自動的に切り替え（ビデオの秒数）



# 13. コンテンツ制作途中の動画の確認は スライドショーで随時確認する




# 14. パワーポイントファイルを保存する





ファイル  
名前を付けて保存  
コンピューター  
ファイル名入力  
保存


# 15-1. MP4ファイル動画に保存する



ファイル  
エクスポート  
ビデオの作成  
各スライドの所要時間  
(スライドショー合計の秒数を入力)  
ビデオ作成ボタンをクリック  
ファイル名 (半角英数字)



# 15-2. MP4ファイル動画に保存する



このタイムバーが最後まで達成すれば完了  
(時間がかかります)

# 16. デジタルサイネージ「集客くん」のコンテンツ動画完成

- 制作できたコンテンツ動画ファイルm p 4をUSBメモリーもしくはSDカードの**ルート直下**（ファイルフォルダーに入れなくてください）動画もしくは、j p gファイルを入れてください。
- SDカードもしくは、USBメモリーをデジタルサイネージ「集客くん」機器にさしてください。（**SDカードとUSBメモリーは同時に使用しない（ささない）**でください）
- SDカードおよびUSBメモリーの容量は**8 GB以下**を推奨します。
- SDカードおよびUSBメモリーは**消耗品**です。早めの交換をよろしく申し上げます。